

Fondo FDA Fine

Descrizione	Fondo fine coprente per cicli decorativi Firma d'Autore INTERNO
Supporti	Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS
Composizione	dispersione acquosa in legante organico
Caratteristiche Tecniche	
Aspetto	Opaco
Massa Volumica	1,5 ± 0,03 Kg/L
pH	8,5
Resa	8/10 m ² /L per singola mano
Essiccazione	Al tatto 2-3 h Sovrapplicabile dopo 3-4 h a 20 °C UR 60%
Applicazione	
Condizioni Ambientali	T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 60%
Strumenti	Rullo pelo medio
Diluizione	Pronto Uso
Colori	Bianco e colori cartella Galassie Firma d'Autore
Precauzioni	Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare e assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, uniforme nell'assorbimento e nell'aspetto. Per gli intonaci lisci a gesso, a calce o fondi particolarmente sfarinanti è necessaria una mano preventiva di Primer FDA, diluito 1:5 con acqua, applicato a pennello.

APPLICAZIONE di Fondo FDA fine:

dopo accurata pulitura e stuccatura dei supporti, applicare il Fondo FDA fine bianco coprente tal quale in una mano o nel colore selezionato in due mani (fino a raggiungimento copertura), con rullo di pelo medio.

Confezioni:

Fondo FDA Fine: 12,5 Lt, 5,0 Lt, 2,5 Lt e 1,0 Lt

Tipologia rifiuti:

Secchio Vuoto: speciali assimilabili agli urbani
Secchio con Residui: speciali

Conservazione: Temperatura minima: 5 °C
Temperatura massima: 30 °C

Stabilità:
360 giorni nei contenitori originali